

## Únik vody okolo víka filtrace

Existuje více důvodů, proč může unikat voda z horního víka kartušové filtrace. Hlavním důvodem bývá špatně umístěný těsnící kroužek. Těsnící kroužek by neměl být v místě, kde je na víku závit, ale v drážce v těle filtrace pod víkem. Kvůli špatnému umístění kroužku není filtrace správně utěsněná, což může způsobit únik vody.

Postupujte prosím podle níže uvedených kroků:

- Krok 1:** Uvolněte šroubovací matici víka a víko odejměte.
- Krok 2:** Vyndejte těsnící kroužek, je-li v oblasti závitu víka.  
(Pokud je vevnitř zaseknutý, můžete s kruhem jemně zaklepat o zem, aby se těsnící kroužek uvolnil)
- Krok 3:** Vložte těsnící kroužek do kruhové drážky v těle filtrace (tam, kam vkládáte víko)
- Krok 4:** Položte víko na těsnící kroužek.
- Krok 5:** Utáhněte šroubovací matici víka.

Níže najdete vyfocený správně a špatně nasazený těsnící kroužek. Zkontrolujte prosím, zda je těsnící kroužek nasazený správně. Pokud ne, tak postupujte podle výše uvedených bodů.

