



Instalace bazénového vysavače

Pro modely 28001 & ZX300 - 28005



Pokud Váš bazénový vysavač Intex nefunguje správně (například: skoro se nepohybuje, jezdí pouze jedním směrem, nebo se nehýbe vůbec), pak je důležité se nejdříve ujistit, že je vysavač správně zapojený. Postupujte dle níže uvedených bodů:

☒ Zkontrolujte, jestli je vysavač zapojený na správném vstupu

Bazénový vysavač musí být zapojen k bazénovému vstupu/ průchodu. Tudy teče voda z pumpy *do* bazénu. Vysavač *nefunguje* na principu sací síly pumpy, nýbrž na principu silného vodního proudu přitékajícího zpátky do bazénu. Proto musí být bazénový vysavač zapojen do správné průchodky, kudy teče voda do bazénu a tedy i do vysavače. Proud vody vytváří podtlak a sací efekt, což rozpohybuje vysavač, který díky tomu začne vysávat nečistoty.

☒ Správné zapojení bazénového vysavače

- Krok 1:** Položte vysavač na dno bazénu.
- Krok 2:** Ponořte hadice úplně pod vodu. Začněte u vysavače a skončete s opačným koncem hadice.
- Krok 3:** Jakmile je celá hadice pod hladinou vody, můžete ji zapojit k bazénovému vstupu, kudy se vrací voda zpátky do bazénu.

☒ Máte správné hadicové přípojky?

Bazénový vysavač byl navržen pro bazény s hadicovými přípojkami (stěnovými průchodkami) 38 mm. Pokud tento vysavač chcete připojit k bazénu s hadicovými přípojkami 32 mm, pak potřebujete dodatečný díl – adaptér číslo 12486.

