



Instalace bazénového vysavače

Pro model ZX50 - 28007

Pokud Váš bazénový vysavač Intex nefunguje správně (například: skoro se nepohybuje, jezdí pouze jedním směrem nebo se nehýbe vůbec), pak je důležité se nejdříve ujistit, že je vysavač správně zapojený. Postupujte dle níže uvedených bodů:



☒ **Zkontrolujte, jestli je vysavač zapojený na správném výstupu**

Bazénový vysavač musí být zapojen k výstupu/stěnové průchodce. Tudy teče voda z bazénu do pumpy. Vysavač *nefunguje* na principu silného vodního proudu přitékajícího zpátky do bazénu, nýbrž na principu sací síly pumpy. Proto musí být bazénový vysavač zapojen do správné průchodky, kudy teče voda ven z bazénu, tj. výstup. Sací síla pumpy rozpohybuje vysavač, který díky tomu začne správně fungovat.

☒ **Správné zapojení bazénového vysavače**

- Krok 1:** Položte vysavač na dno bazénu.
- Krok 2:** Ponořte hadice úplně pod vodu. Začněte u vysavače a skončete s opačným koncem hadice.
- Krok 3:** Jakmile je celá hadice pod hladinou vody, můžete ji zapojit k bazénovému výstupu, kudy teče voda z bazénu do pumpy.