



Odvzdušnění pískové filtrace

Níže najdete postup k odvzdušnění pískové filtrace. Zkontrolujte prosím, zda máte 6cestný nebo 4cestný ventil. Pokud není filtrace správně odvzdušněna, pak to negativně ovlivní výkon pískové filtrace.

☒ **Odvzdušnění pískové filtrace s 4cestným ventilem**

- Krok 1:** Vypněte pískovou filtraci a vypojte kabel ze zásuvky.
- Krok 2:** Otočte páku 4cestného ventilu do pozice „N”.
- Krok 3:** Uvolněte odvzdušňovací ventil na motoru.
- Krok 4:** Jakmile začne vytékat voda, opět ho zavřete.
- Krok 5:** Odšroubujte víčko na výpusti 4cestného ventilu.
- Krok 6:** Jakmile začne vytékat voda, můžete zašroubovat víčko zpátky.
- Krok 7:** Nastavte páku 4cestného ventilu do pozice „filtrace” a opět pumpu zapněte.



☑ Odvzdušnění pískové filtrace s 6cestným ventilem

- Krok 1:** Vypněte pískovou filtraci a vypojte kabel ze zásuvky.
- Krok 2:** Otočte páku 6cestného ventilu do pozice „N”.
- Krok 3:** Uvolněte odvzdušňovací ventil na předfiltru.
- Krok 4:** Jakmile začne vytékat voda, opět ho zavřete.
- Krok 5:** Částečně odšroubujte přípojovací hadici na vrchu 6cestného ventilu (neodšroubovávejte úplně).
- Krok 6:** Jakmile začne vytékat voda, můžete opět utáhnout/zašroubovat přípojovací hadici.
- Krok 7:** Nastavte páku 6cestného ventilu do pozice „filtrace” a opět pumpu zapněte.

