



Skladování/zazimování vířivky PureSpa

Produkty Intex jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Není doporučeno nechávat vířivku venku v mrazivých teplotách. Nafukovací vana ani základna nejsou přizpůsobeny mrazům. Abyste předešli poškození výrobku, uskladněte vířivku, jakmile okolní teplota bude **4 °C a méně**. Postup uskladnění naleznete níže.

Pokud bude teplota **nad 4 °C**, vířivku můžete nechat také nafouknutou, a to s vodou či bez vody. Pokud ji necháte s vodou a motorovou základnu zapojenou, topení vířivky bude vodu neustále ohřívat na minimálně 10 °C.

Postup uskladnění:

- Krok 1:** Vypněte vířivku, připojte zahradní hadici k výpustnímu adaptéru a druhý konec hadice namířte na vhodné místo na vypuštění vody.
- Krok 2:** Připojte adaptér k výpustní trubici a otevřete vnitřní víčko ventilku na dně vany.
- Krok 3:** Když přestane vytékat voda, odpojte základnu od vany. Nyní můžete vanu zvednout, aby mohla kompletně uschnout.
- Krok 4:** Připojte nafukovací hadici ke vzduchování na základně, zapněte funkci bublinek a namířte konec hadice na sváry, kde se uchyťává voda. Hadicí odfoukněte všechnu přebytečnou vodu.
- Krok 5:** Nechte všechny díly vířivky na slunci (na vzduchu) kompletně uschnout. Nafukovací část víka i vana by měly být stále nafouknuté.
- Krok 6:** Po vysušení, než začnete vířivku skládat, **nasypejte tělový pudr (mastek) na všechny švy** a pokuste se PVC skládat bez ostrých ohybů, abyste předešli prasklinám.

Skladujte produkt v místnosti, kde je naprosté sucho a kde se udržuje stálá teplota nad 4°C. Nedoporučujeme nechávat naši vířivku během zimy venku, obzvláště pokud je teplota 4 °C a méně. Mrazivé teploty by mohly poškodit komponenty vířivky. Také PVC vana s v mrazivých teplotách stává křehkou.

Pokud výrobek nebude uskladněn dle uvedených instrukcí, především dostane-li se do vířivky vlhkost, mohou se objevit následující problémy:

- ☒ Díry ve stěně nebo na svárech vany či nafukovací části víka způsobené rozmnoženými bakteriemi
- ☒ Plísňové skvrny na stěnách a na dně nafukovací vany a nafukovací části víka
- ☒ Poškození způsobená velkým mrazem
- ☒ Funkce na vířivce (včetně vzduchování) mohou přestat fungovat



Prosíme, přečtěte si přibalený manuál, kde najdete přesné informace o tom, jak skladovat Váš konkrétní Intex výrobek.