



Jak často čistit filtr

- ☑ Filtr/ kartuše by se měl proplachovat každý den nebo po každém použití. Pravidelně filtr vyměňujte za nový (jednou za pár dní/týden dle intenzity používání vířivky).
- ☑ Voda musí být průzračná. Vždy udržujte hladinu chlóru vody ve vířivce mezi 2 až 4 ppm.
- ☑ Pokud je voda ve vířivce zelená/mléčná nebo obsahuje pěnu, pak je to pravděpodobně důvod, proč se Vám zobrazuje kód E90. Více podrobností k úpravě kvality vody naleznete v uživatelském manuálu.
- ☑ Chlór působí jako dezinfekce a zabraňuje bujení řas a bakterií. Filtr/ kartuše pouze napomáhá k zachycování mechanických částic obsažených ve vodě.

