

# INTEX®

## Solinátor bez filtrace

---

### Mám samotný solinátor INTEX. Bude solinátor fungovat i bez puštěné filtrace?

Ne, solinátor nikdy bez filtrace fungovat nebude. Solinátor nemá vlastní čerpadlo, které by čerpalo vodu z bazénu. Je nezbytné, aby byl solinátor napojený ZA FILTRACÍ a aby byla filtrace zapnutá. Pokud bude solinátor zapnutý bez filtrace, solinátor se nezapne a s největší pravděpodobností se objeví chybové hlášení 90 (nedostatečný průtok vody). Zároveň se však solinátor nepoškodí, jen zůstane nečinný a nebude produkovat chlór.



### Mám filtraci se solinátorem INTEX. Bude solinátor fungovat i bez puštěné filtrace?



Pokud nastavíte samotný solinátor, automaticky se zapne i filtrace. Jakmile nastavený čas solinátoru skončí, vypne se i filtrace.

Pokud na filtraci se solinátorem nastavíte solinátor zvlášť například na 4 hodiny a filtraci také zvlášť například na 6 hodin, po uplynutí doby solinátoru bude pokračovat filtrace ve svém programu (tedy ještě 2 hodiny).