

Odstranjevanje vodoravnih nosilcev z lupine bazena

Preden prečne nosilce odstranite, mora biti bazen prazen. Prav tako je potrebno odstraniti navpične nosilce in/ali povezovalne U-cevi. To storite tako, da jih stresete, da jih ločite iz prečnih nosilcev (cevi). Zaradi tega bodo prečni nosilci lažje zdrsnili iz rokava.

Sledite spodnjim korakom, da prečne cevi enostavno odstranite.



Korak 1: Rokav potegnite stran od nosilca

Korak 2: Ponovite po celotni dolžini rokava

Prosimo upoštevajte! Ne uporabljajte vode ali mila. To ima lahko sesalni učinek med rokavom in nosilci.

Korak 3: Primite rokav in ga vrtite z ene strani na drugo, medtem ko izvlečete nosilec iz rokava

Obračanje rokava bo pomagalo odstraniti prečne nosilce.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com