

Yatay taşıyıcıların havuz kabuğundan çıkarılması

Taşıyıcıları havuz gövdesindeki kolundan çıkarmadan önce havuz tamamen boşaltılmalıdır. Havuz ayakları veya U şeklindeki destekler de çıkarılmalıdır. Ayakları/U şeklindeki destekleri yatay taşıyıcılardan ayırmak için hafifçe sallayın. Bu, kollar ve çubuklar arasında oluşan basıncı azaltacak ve yatay taşıyıcıların koldan kayarak çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Aşağıda yatay taşıyıcıları havuz gövdesinden kolayca çıkarmak için bir prosedür verilmiştir:



Adım 1:

Kolu çubuktan çekin/ayırın.

Adım 2:

Bu hareketi kolun tüm uzunluğu boyunca tekrarlayın.

Adım 3:

Taşıyıcının bir ucunu elinizle tutun. Taşıyıcıyı koldan çekerken bir yandan diğer yana döndürün.

Dikkat! Su veya sabun kullanmayın. Bu, kolun çubuklara yapışmasına neden olabilir.

Döndürme yatay taşıyıcıların daha iyi çekilmesine yardımcı olur.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin

www.intexsupport.com