

Puščanje pri pokrovu črpalke

Obstaja več možnih vzrokov za puščanje na pokrovu. Eden od glavnih vzrokov je lahko, da O-tesnilo ne sedi v utoru ohišja pod pokrovom, temveč v obroču z navojem. Zaradi nepravilne namestitve črpalka ne tesni popolnoma, kar lahko povzroči puščanje.

Prosimo vas, da sledite spodnjim korakom:

- Korak 1:** Odvijte obroč z navojem in odstranite pokrov
- Korak 2:** O-tesnilo odstranite z obroča z navojem
(Če se ne zrahlja, lahko z njim nežno udarite po tleh, da zrahljate O-tesnilo)
- Korak 3:** O-tesnilo namestite v utor ohišja pod pokrovom
(kjer je bil včasih pokrov)
- Korak 4:** Pokrov postavite na utor ohišja, v katerem leži O-tesnilo
- Korak 5:** Privijte obroč z navojem

Prva fotografija spodaj prikazuje nepravilno namestitev O-tesnila, druga fotografija pa pravilno. Če ugotovite, da je stanje bolj podobno prvi fotografiji, tesnilo namestite pravilno tako, da sledite zgoraj opisanim korakom.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com