

Únik vody okolo filtračného veka

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže voda z horného krytu kartušové filtrácie vytekať. Hlavným dôvodom je zle umiestnený tesniaci krúžok. Tesniaci krúžok by nemal byť v mieste závitu na veko, ale v drážke v telese filtra pod vekom. Z dôvodu zlého umiestnenia krúžku nie je filtrácia správne utesnená, čo môže spôsobiť únik vody.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Krok 1: Uvoľníte skrutkovaciu maticu veka a veko odstráňte.

Krok 2: Vyberte tesniaci krúžok, ak sa nachádza v oblasti závitu veka.

(Ak je zaseknutý vo vnútri, môžete s krúžkom jemne poklepať o zem, aby sa tesniaci krúžok uvoľnil)

Krok 3: Vložte tesniaci krúžok do kruhovej drážky v tele filtrácie (tam, kam vkladáte veko).

Krok 4: Položte veko na tesniaci krúžok.

Krok 5: Utiahnite skrutkovaciu maticu veka.

Nižšie nájdete obrázok správne a nesprávne nasadeného tesniaceho krúžku. Skontrolujte, či je tesniaci krúžok správne nasadený. Ak nie, postupujte podľa vyššie uvedených bodov.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX.

www.intexsupport.com