

Hortumlardan su sızıntısı

Hortum(lar)ınızın su sızdırmasının birkaç nedeni olabilir. Ana neden, hortum girişindeki kötü yerleştirilmiş bir sızdırmazlık O halkasıdır. Hortumu bağladığınızda, O halka kayabilir ve düzgün şekilde sızdırmaz hale gelmeyebilir, bu da su sızıntısına neden olabilir.

Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- Adım 1:** Hortumu gevşetin
- Adım 2:** O halka, hortum girişindeki yuvasına oturacak şekilde hortumu yukarı çekin (O halka hareket etmişse, doğru konuma gelene kadar hortumu yavaşça ileri geri hareket ettirin)
- Adım 3:** O halkanın yerinden çıkmaması için hortumu dairesel hareketlerle dikkatlice yerleştirin
- Adım 4:** Hortum kelepçesini yenisiyle değiştirin.

Hortum girişine doğru ve yanlış takılmış O halkanın örnekleri için aşağıdaki fotoğraflara bakın. Lütfen O halkanın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Doğru takılmadıysa, lütfen yukarıdaki adımları takip edin.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com