

Puščanje cevi

Obstaja več možnih vzrokov za puščanje cevi. Eden glavnih razlogov je, da O-tesnilo ni pravilno nameščeno na priključku cevi. Pri nameščanju cevi je lahko prišlo do zdrsa oz. premika tesnila, kar lahko povzroči puščanje, ker cev ne bo tesno nameščena.

Prosimo, da sledite naslednjim korakom:

Korak 1: Odvijte cev

Korak 2: Cev potisnite nazaj čez

(Cev nežno premikajte naprej in nazaj, da ponovno pritrdite O-tesnilo, če se je le-to premaknilo)

Korak 3: Cev z vrtilnimi gibi nežno potisnite čez O-tesnilo, da ga ne bi premaknili

Korak 4: Ponovno namestite cevno objemko preko O-tesnila

Prva fotografija spodaj prikazuje nepravilno namestitev O-tesnila, druga fotografija pa pravilno. Če ugotovite, da je stanje bolj podobno prvi fotografiji, tesnilo namestite pravilno tako, da sledite zgoraj opisanim korakom



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX

www.intexsupport.com