

Únik vody z hadíc

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže z vašej hadice (hadíc) unikať voda. Hlavným dôvodom je zle umiestnený tesniaci krúžok na vstupe hadice. Pri pripájaní hadice sa môže o-krúžok posunúť a netesní správne, čo môže spôsobiť únik vody.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- Krok 1:** Uvoľnite hadicu.
- Krok 2:** Povyťahnite hadicu tak, aby tesniaci o-krúžok zapadol do drážky na vstupe hadice (ak sa tesniaci o-krúžok posunul, pohybujte hadicou jemne dopredu a dozadu, kým sa nedostane do správnej polohy).
- Krok 3:** Opatrne nasadte hadicu krúživým pohybom tak, aby sa o-krúžok neuvolnil zo svojho miesta
- Krok 4:** Vymeňte hadicovú svorku.

Príklady správne a nesprávne nasadeného o-krúžku na vstupe hadice nájdete na fotografiách nižšie. Skontrolujte, či je o-krúžok správne nasadený. Ak nie, postupujte podľa vyššie uvedených bodov.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com