

Vandens nuotėkis iš žarnos

Yra keletas priežasčių, kodėl vanduo gali tekėti iš žarnų. Pagrindinė priežastis – neteisingai įdėtas sandarinimo žiedas ties žarnos įvadu. Kai prijungiate žarną, sandarinimo žiedas gali judėti ir tinkamai neužsandarinti, todėl gali nutekėti vanduo.

Prašome atlikti toliau nurodytus veiksmus:

1 veiksmas: Atleiskite žarną.

2 veiksmas: Ištraukite žarną taip, kad sandarinimo o-žiedas tilptų į griovelį ties žarnos įvadu (Jei sandarinimo žiedas pajudėjo, švelniai stumkite žarną pirmyn ir atgal tol, kol žiedas atsidurs reikiamoje padėtyje).

3 veiksmas: Atsargiai sukamaisiais judesiais uždėkite žarną taip, kad sandarinimo o-žiedas neatsilaisvintų iš savo padėties.

4 veiksmas: Pakeiskite žarnos sąvaržą.

Žemiau pateiktos nuotraukos su teisingai ir neteisingai sumontuotu sandarinimo žiedu prie žarnos įvadu. Patikrinkite, ar sandarinimo žiedas tinkamai sumontuotas. Jei ne, atlikite nurodytus žingsnius.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com