

Kako ispustiti vazduh iz filter pumpe

Ukoliko u sistemu filter pumpe ima dosta vazduha protok vode će biti smanjen a sam rad pumpe će postati bučan. Pumpa može čak i u potpunosti prestati sa radom. Kako bi pumpa ispravno radila potrebno je ispustiti vazduh iz sistema. Molimo Vas da ispratite dole navedena uputstva korak-po-korak kako bi ste otklonili problem:

- Korak 1:** Isključite filter pumpu.
- Korak 2:** Okrenite ventil na vrhu poklopca u suprotnom smeru od kazaljke na satu. (Slika 1)
- Korak 3:** Vazduh će izlaziti kroz otvor gde ste odvrnuli ventil.
- Korak 4:** Nakon što voda poteče zatvorite ventil okretanjem u smeru kazaljke na satu. (Slike 2 i 3)
- Korak 5:** Nakon što je oslobođen vazduh iz sistema pumpa se može ponovo uključiti

Prikaz za stariju verziju kertridž filter pumpe



1.



2.



3.

Kako ispustiti vazduh iz filter pumpe

Proces ozračivanja je identičan i sa novim verzijama kertridž filter pumpe.



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com