

Kartuş filtrelemesi hava alınması

Filtreleme veya filtre devresinde çok fazla hava varsa, su akışı azalacak ve filtreleme tıkırtı sesi çıkarmaya başlayacaktır. Hatta çalışmayı tamamen durdurabilir. Tekrar düzgün çalışabilmesi için içindeki havanın boşaltılması gerekir. Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- Adım 1:** Filtrelemeyi kapatın.
- Adım 2:** Filtreleme kapağının üstündeki hava alma valfini saat yönünün tersine çevirin. (Şekil 1)
- Adım 3:** Valften hava çıkmaya başlamalıdır.
- Adım 4:** Su da sızmaya başladığında, vanayı saat yönünde çevirerek kapatın. (Şekil 2 ve 3)
- Adım 5:** Hava artık filtrelemeden düzgün bir şekilde boşaltılmıştır ve filtrelemeyi tekrar çalıştırabilirsiniz.

Kartuş filtrelemelerinin eski tipi



1.



2.



3.

Kartuş filtreleme hava alınması

Yeni kartuş filtreleme modellerinde havalandırma aynı şekilde çalışır



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com