

Oro išleidimas iš kasetinio filtravimo įtaiso

Jei filtravimo įtaise arba filtravimo kontūre yra daug oro, sumažės vandens srautas, o iš filtravimo įtaiso pasigirs barškėjimo garsas. Filtravimo įtaisas netgi gali visiškai nustoti veikti. Kad galėtų vėl tinkamai veikti, būtina iš jo išleisti orą. Tai atlikite toliau nurodytais veiksmų etapais:

- 1 etapas:** Išjunkite filtravimo įtaisą.
- 2 etapas:** Viršuje ant filtravimo įtaiso dangčio pasukite oro išleidimo vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę (1 pav.)
- 3 etapas:** Iš vožtuvo turėtų pradėti tekėti oras.
- 4 etapas:** Kai tik pradės tekėti ir vanduo, vožtuvą užsukite pagal laikrodžio rodyklę (2 ir 3 pav.)
- 5 etapas:** Oras iš filtravimo įtaiso dabar yra tinkamai išleistas ir įtaisą vėl galite įjungti.

Senesnio tipo kasetiniai filtravimo įtaisai



1.



2.



3.

Oro išleidimas iš kasetinio filtravimo įtaiso

Naujuose kasetinių filtravimo įtaisų modeliuose oro išleidimas atliekamas tokiu pat būdu



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com