

## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

---

### BAZÉNY

#### 1. Únik vzduchu (bazény EASY SET)

Najprv bazén úplne nafúknite a naneste naň mydlovú vodu, aby ste našli miesto úniku vzduchu, kde sa po nanesení mydlovej vody vytvoria bubliny.

Trhliny v plášti menšie ako 1 cm možno opraviť ľubovoľnou PVC záplatou a PVC lepidlom. Odporúčané lepidlá alebo špeciálne pásky a informácie o záplatách Intex nájdete nižšie.

Trhliny vo švoch nie je možné opraviť, plášť bazéna sa musí vymeniť.

Nafukovací ventil sa tiež nedá opraviť. Ak ventil prepúšťa vzduch, musí sa vymeniť celý plášť bazéna.

Ak je váš výrobok v záruke, reklamujte ho u predajcu.

#### 2. Únik vody

Vypustite bazén. Vyčistite a vysušte miesto úniku vody.

Trhliny menšie ako 5 cm môžete zaplatať ľubovoľnou PVC záplatou a PVC lepidlom. Záplata by sa mala aplikovať z vnútornej a vonkajšej strany a mala by prekryvať trhlinu aspoň o 1,5 cm. Následne prilepenú záplatu zaťažte na 2 hodiny. Odporúčané lepidlá alebo špeciálne pásky a informácie o záplatách Intex nájdete nižšie.

Trhliny vo švoch nie je možné opraviť. Plášť bazéna sa musí vymeniť. Ak máte výrobok v záruke, reklamujte ho u predajcu.

### ZÁPLATY, LEPIDLÁ

Je možné použiť akékoľvek **záplaty**, pokiaľ sú z PVC materiálu.

## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

Ak si chcete objednať originálne záplaty Intex, použite webový formulár:

<https://intexsupport.com/sk/nahradne-diely/>

Číslo záplat (= číslo náhradných dielov):

**11410A** nafukovacie postele a člny, iné nafukovacie výrobky



**11847** Bubble Spa vírivka (béžová)

**11847B** Bubble Spa vírivka (modrá)

**11848D** Vírivka Jet&Bubble Deluxe (čierna)

**12937** Vírivka Greywood Deluxe

**11410** bazény



## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

**Lepidlá** spoločnosť Intex nevyrába. Môžeme odporučiť len osvedčené lepidlá na mäkké PVC, ale na trhu je určite širší výber.

- CEYS – Special Vinyl
- BISON - Vinyl Plastic
- LEAR - Outdoor

Pozornosť môžete venovať aj špeciálnej, veľmi odolnej lepiacej páske Heissner Easy Fix.

Nižšie nájdete postupy pre naše ďalšie kategórie výrobkov.

### VÍRIVKY

#### 1. Únik vzduchu

Uistite sa, že je pretlakový ventil správne dotiahnutý kľúčom, ktorý bol dodaný s vírivkou. Návod na kontrolu poistného ventilu nájdete aj na našej webovej stránke: <https://intexsupport.com/sk/kontrola-pretlakoveho-ventilu/a-980/>

Ďalej sa uistite, že dôvodom zdanlivého vyfukovania vírivky nie je zmena teploty vonkajšieho vzduchu. Novšie modely víriviek sú vybavené pretlakovým ventilom, ktorý uvoľňuje pretlak spôsobený vysokou teplotou = vysokým tlakom v horúcom dni. Ráno a v noci vírivka pôsobí dojmom, že je netesná. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:

<https://intexsupport.com/sk/unik-vzduchu-z-vane/a-971/>

Ak vzduch stále uniká, pokúste sa nájsť netesnosť nanosením mydlovej vody na časť pláštá, ktorá nie je vo vode. Použite špongiu a JAR na riad a prejdite po celom povrchu vírivky. V mieste úniku vzduchu sa vytvoria bubliny. Mydlovú vodu naneste aj na uzavretý pretlakový ventil, aby ste sa uistili, že cez ventil neuniká voda. Ak sa tak stane, pevne ho utiahnite kľúčom. Vnútorňú (odnímateľnú) časť pretlakového ventilu môžete v prípade potreby kúpiť ako náhradný diel.

## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

---

Ak ste našli miesto úniku priamo na časti pláštá, ktorá nie je pod vodou a je menšia ako 5 mm, vyfúknite vírivku, odmastite miesto perforácie, odmastite aj záplatu. Tento krok bol veľmi dôležitý a rozhoduje o tom, či záplata bude držať. Pripravte si svorky alebo vhodné závažie na zaťaženie záplaty v mieste otvoru. Naneste vhodné lepidlo (lepidlo na mäkké PVC) a postupujte podľa návodu na použitie lepidla. Nechajte vaňu 48 hodín nenatlakovanú. Záplaty na vírivky sú súčasťou balenia. Odporúčané lepidlá alebo špeciálne pásy a informácie o záplatách Intex nájdete nižšie.

Trhlina v časti pláštá, ktorá je pod vodou - vypnite funkciu bubliniek alebo trysky. Sledujte, či sa vo vode netvorí bubliny, ktoré indikujú miesto úniku vzduchu. Ak sa miesto úniku vzduchu nachádza pod vodou, použite záplatu, pozri odsek vyššie.

Trhliny vo švoch nie je možné opraviť. Ak je vaša vírivka v záruke, reklamujte ju u predajcu.

Ak nemôžete nájsť únik vzduchu a vírivka je stále v záruke, reklamujte ju u predajcu.

Do slovenštiny:

Vane víriviek sa neservisujú. Únik vzduchu môžete iba nájsť a pokúsiť sa ho opraviť alebo ho reklamovať u predajcu, ak je výrobok v záruke. Je tiež možné zakúpiť novú vaňu.

### 2. Úniky vody

Ak má vaša vírivka trysky na privádzanie vzduchu do prúdu vody (z vonkajšej strany vírivky), uistite sa, že vo vani nie je príliš veľa vody, čo by mohlo spôsobiť únik vody cez trysky. Ryska vo vnútri vírivej vane označuje maximálne množstvo vody vrátane osôb vo vani.

Ak voda uniká cez vypúšťací ventil a vírivka je ešte v záruke, reklamujte ju u predajcu. Ak nie je v záruke a chcete sa pokúsiť o opravu, vypustite vodu a vyčistite a vysušte vypúšťací ventil.

## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

Nalepte lepenku vedľa odtokového ventilu.



Na miesto, cez ktoré voda uniká, naneste lepidlo na mäkčené PVC. Lepidlo je potrebné naniesť na ventil aj na dno vírivky.



Následne opäť prelepte lepenkou a nechajte odpočívať 8 hodín.



## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

Po ôsmich hodinách odstráňte lepenku a zatvorte odtokový ventil. Umiestnite vŕivku do vyvýšenej polohy a naplňte ju trochu vody, aby ste skontrolovali, či už netečie.



K dispozícii je nový náhradný diel, ktorý slúži ako podpera odtokového ventilu, aby nedošlo k jeho preťaženiu. Tento diel sa dá dokúpiť k starším typom vŕiviek. Číslo náhradného dielu je 13342. Nové typy vŕiviek majú túto podperu už zabudovanú.

Pokiaľ voda vyteká blízko rúrky, ktorá privádza vodu z motorovej časti späť do vane vŕivky, zručnejší spotrebiteľ sa môže pokúsiť skontrolovať, či tesnenie na tejto rúrke správne tesní. (Hovoríme o rúrke, ktorá je súčasťou vane. Nie o rúrke, ktorá je súčasťou základne.) Ak by bolo potrebné spomínané tesnenie vymeniť, náhradný diel EX001 môžete objednať cez náš webový formulár.

Ak nemôžete nájsť miesto netesnosti a vŕivka je stále v záruke, reklamujte ju u svojho predajcu.

Vane vŕiviek sa neservisujú. Je možné len nájsť miesto úniku vody a pokúsiť sa ho opraviť, prípadne reklamovať u predajcu, pokiaľ je produkt v záruke.

## Ako postupovať pri lepení nafukovacích výrobkov

### NAFUKOVACIE POSTELE

#### Netesnosti vzduchu

Keď ide o novú posteľ, môže nastať situácia, že si materiál zvykne a posteľ sa musí počas prvých 24 hodín niekoľkokrát nafúknuť. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: <https://intexsupport.com/sk/ako-postupovat-pri-lepeni-nafukovacich-vyrobkov/a-956/>

Pokiaľ je v posteli trhlina a posteľ je stále v záruke, reklamujte ju u predajcu.

Trhliny menšie ako 1 cm možno zaplátať ľubovoľnou PVC záplatou a lepidlom na PVC. Posteľ vyfúknete. Ak je trhlina na semišovom povrchu, odstráňte semiš napríklad jemným brúsnyim papierom (šmirglom). Vystrihnite záplatu, ktorá presahuje trhlinu aspoň o 1,5 cm. Zaťažte aspoň na 30 minút.

Trhliny vo šve nie je možné opraviť. Ak je vaša posteľ v záruke, reklamujte ju.

Pokiaľ vzduch uniká vstavanou pumpou a posteľ je v záruke, reklamujte ju.

### ČLNY

#### Únik vzduchu

Posprejajte čln/kajak mydlovou vodou, aby ste našli miesto úniku vzduchu. Pokiaľ je diera menšia ako 4 mm, prípadne trhlina kratšia ako 1 cm, výrobok vyfúknete a opravte PVC záplatou a lepidlom na PVC. Lepidlo by sa malo aplikovať na záplatu aj na čln/kajak. Následne na 30 minút zaťažte/postupujte podľa inštrukcií na lepidle. Odporúčané lepidlá či špeciálna páska a informácie o Intex záplatách pozri nižšie.

Trhlina vo šve opraviť nejde. Pokiaľ máte výrobok v záruke, reklamujte ho u predajcu.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)