

Inštalácia bazénového vysávača Pre modely 28001 a ZX300 - 28005



Ak váš bazénový vysávač Intex nefunguje správne (napríklad: takmer sa nepohybuje, pohybuje sa len jedným smerom alebo sa nepohybuje vôbec), potom je dôležité sa najprv uistiť, že je vysávač správne pripojený. Postupujte podľa nižšie uvedených bodov:

Skontrolujte, či je vysávač zapojený do správneho vstupu.

Bazénový vysávač musí byť zapojený k bazénovému vstupu/priechodke. Práve tadiaľto prúdi voda z čerpadla do bazéna. Vysávač nepracuje na princípe sacej sily čerpadla, ale na princípe silného prúdu vody, ktorý sa vracia späť do bazéna. Preto musí byť bazénový vysávač pripojený k správnej priechodke, kadiaľ voda vteká do bazéna, a teda aj do vysávača. Prúd vody vytvára podtlak a sací účinok, ktorý vysávač rozhybe a spôsobí, že vysáva nečistoty.

Správne pripojenie bazénového vysávača

- Krok 1:** Umiestnite vysávač na dno bazéna.
- Krok 2:** Ponorte hadice úplne pod vodu. Začnite od vysávača a skončite opačným koncom hadice.

Inštalácia bazénového vysávača Pre modely 28001 a ZX300 - 28005

Krok 3: Keď je celá hadica pod vodou, môžete ju pripojiť k prívodu do bazéna, ktorým sa voda vracia do bazéna.

Máte správne hadicové prípojky?

Bazénový vysávač bol navrhnutý pre bazény s hadicovými prípojkami (stenovými priechodkami) s priemerom 38 mm. Ak chcete tento vysávač pripojiť k bazénu s hadicovými prípojkami 32 mm, potrebujete dodatočný diel - adaptér číslo 12486.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com