

Εγκατάσταση καθαριστή πισίνας Για μοντέλα ZX50 - 28007

Εφόσον ο καθαριστής πισίνας Intex δεν λειτουργεί σωστά (για παράδειγμα: κινείται ελάχιστα, κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση ή δεν κινείται καθόλου), τότε είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πρώτα αν ο καθαριστής πισίνας είναι σωστά συνδεδεμένος.

Ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία:

1. Ελέγξτε αν ο καθαριστής είναι συνδεδεμένος στη σωστή είσοδο

Ο αυτόματος καθαριστής πισίνας λειτουργεί μέσω της εξόδου της πισίνας. Από εκεί περνάει το νερό από την πισίνα προς την αντλία. Ο καθαριστής δεν λειτουργεί με τη δύναμη του νερού που επιστρέφει στην πισίνα, αλλά με την αναρρόφηση της αντλίας. Επομένως, ο καθαριστής πισίνας πρέπει να συνδεθεί στο εξάρτημα όπου το νερό ρέει έξω από την πισίνα και πηγαίνει προς την αντλία, δηλαδή στην έξοδο της πισίνας. Αυτή η δύναμη δημιουργεί ένα φαινόμενο αναρρόφησης στον καθαριστή, το οποίο τον κάνει να κινείται και να αρχίζει να λειτουργεί.

2. Σωστή σύνδεση του καθαριστή πισίνας

Βήμα 1: Τοποθετήστε τον καθαριστή στον πυθμένα της πισίνας.

Βήμα 2: Βυθίστε τους εύκαμπτους σωλήνες τελείως κάτω από το νερό.

Ξεκινήστε από τον καθαριστή και τελειώστε με το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.

Βήμα 3: Μόλις ολόκληρος ο σωλήνας βυθιστεί στο νερό, μπορείτε να τον συνδέσετε στην έξοδο της πισίνας, από όπου το νερό ρέει προς την αντλία.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com