

## Instalace bazénového vysavače

### Pro model ZX50 - 28007

Pokud Váš bazénový vysavač Intex nefunguje správně (například: skoro se nepohybuje, jezdí pouze jedním směrem nebo se nehýbe vůbec), pak je důležité se nejdříve ujistit, že je vysavač správně zapojený.

**Postupujte dle níže uvedených bodů:**

#### 1. Zkontrolujte, jestli je vysavač zapojený na správném výstupu

Bazénový vysavač musí být zapojen k výstupu/ stěnové průchodce. Tudy teče voda z bazénu do pumpy. Vysavač nefunguje na principu silného vodního proudu přitékajícího zpátky do bazénu, nýbrž na principu sací síly pumpy. Proto musí být bazénový vysavač zapojen do správné průchodky, kudy teče voda ven z bazénu, tj. výstup. Sací síla pumpy rozpohybuje vysavač, který díky tomu začne správně fungovat.



#### 2. Správné zapojení bazénového vysavače

- Krok 1:** Položte vysavač na dno bazénu.
- Krok 2:** Ponořte hadice úplně pod vodu. Začněte u vysavače a skončete s opačným koncem hadice.
- Krok 3:** Jakmile je celá hadice pod hladinou vody, můžete ji zapojit k bazénovému výstupu, kudy teče voda z bazénu do pumpy.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)