

## Inštalácia bazénového vysávača

### Pre model ZX50 - 28007

Ak váš bazénový vysávač Intex nefunguje správne (napríklad: takmer sa nepohybuje, pohybuje sa len jedným smerom alebo sa nepohybuje vôbec), potom je dôležité sa najprv uistiť, že je vysávač správne pripojený.



Postupujte podľa nižšie uvedených bodov:

#### 1. Skontrolujte, či je vysávač zapojený do správneho výstupu

Bazénový vysávač musí byť pripojený k výstupu/stenovej priechodke. To je miesto, kadiaľ prúdi bazénová voda z bazéna do čerpadla. Vysávač nepracuje na princípe silného prúdu vody, ktorý by sa vracal späť do bazéna, ale na princípe sacej sily čerpadla. Preto musí byť bazénový vysávač pripojený k správnej priechodke, kadiaľ voda vyteká z bazéna, t. j. k výstupu. Sacia sila čerpadla uvádza vysávač do pohybu a zabezpečuje jeho správnu činnosť.

#### 2. Správne pripojenie bazénového vysávača

- Krok 1:** Umiestnite vysávač na dno bazéna.
- Krok 2:** Ponorte hadice úplne pod vodu. Začnite od vysávača a skončite opačným koncom hadice.
- Krok 3:** Keď je celá hadica pod vodou, môžete ju pripojiť k výstupu z bazéna, ktorým voda z bazéna prúdi do čerpadla.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX na adrese  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)