

Instalacija bazenskog usisivača

Pro model ZX50 - 28007

Ukoliko vaš Intex bazenski usisivač ne radi ispravno (na primer: gotovo da se ne pomera, kreće se samo u jednom pravcu ili se uopšte ne pomera), prvo je važno da proverite da li je pravilno priključen.

Pratite dole navedene korake:

1. Proverite da li je usisivač priključen na ispravan otvor

Bazenski usisivač mora biti priključen na izlaz/zidni priključak – to je otvor kroz koji voda izlazi iz bazena i ide ka pumpi. Usisivač ne funkcioniše po principu jakog vodenog mlaza koji se vraća u bazen, već po principu usisne sile pumpe. Zato usisivač mora biti priključen na odgovarajući otvor kroz koji voda izlazi iz bazena. Usisna sila pumpe pokreće usisivač i omogućava mu da radi pravilno.



2. Pravilno priključenje bazenskog usisivača

Korak 1: Spustite usisivač na dno bazena.

Korak 2: Potopite crevo potpuno pod vodu. Počnite od strane gde je usisivač i završite na drugom kraju creva.

Korak 3: Kada je celo crevo potopljeno, možete ga priključiti na izlaz bazena, tj. na priključak kroz koji voda ide iz bazena u pumpu.



Više informacija potražite na portalu korisničke podrške INTEX

www.intexsupport.com