

Žiadny/nízky prietok vody - solárny ohrev

Solárny ohrev kladie prietoku vody v okruhu väčší odpor, čím sa znižuje prietok vody. Ak je prietok vody veľmi nízky alebo žiadny, môžete sa pokúsiť problém vyriešiť podľa nasledujúcich krokov:

- Krok 1:** Odstráňte z cirkulačného okruhu všetko bazénové príslušenstvo okrem čerpadla a solárneho ohrevu.
- Krok 2:** Uistite sa, že ste správne odzdušnili filtráciu podľa podľa používateľského manuálu.
- Krok 3:** Otvorte ventil solárneho ohrevu podľa podľa používateľského manuálu a zapnite filtráciu.



Ak filtrácia nie je správne odzdušnená alebo ak je pripojených príliš veľa príslušenstva, prietok vody sa zníži.

Ak je viacero solárnych ohrievačov zapojených do série, automaticky sa zníži prietok vody, pretože sa vytvorí väčší odpor. Ak máte niekoľko ohrievačov zapojených za sebou, odporúčame postupovať podľa nižšie uvedených krokov:

- Krok 1:** Nastavte ventil prvého solárneho ohrievača tak, aby väčšina vody prúdila priamo do druhého ohrievača (prvým ohrievačom bude pretekať minimálne množstvo vody).
- Krok 2:** Otvorte ventil druhého ohrievača o niečo viac.
- Krok 3:** Ak sú pripojené viac ako 4 ohrievače, otvorte o niečo viac ventil tretieho ohrievača.

Žiadny/nízky prietok vody - solárny ohrev

- Krok 4:** Otočte ventil predposledného ohrievača na polovicu maxima.
- Krok 5:** Otvorte ventil posledného ohrievača na maximum, aby voda mohla prúdiť cez celú plochu solárneho ohrievača, ktorý potom ohrieva vodu.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX.
www.intexsupport.com