

AKU usisivači

Izbegavajte nepravilno korišćenje AKU (bežičnih) usisivača, jer to može dovesti do njihovog neispravnog rada ili potpunog prestanka funkcije.



Ovaj proizvod NIJE namenjen za korišćenje van vode. Usisivač neće raditi van vode.



Usisivač počinje da usisava tek kada je uključen i potpuno potopljen u vodu.



Nemojte stavljati beli mikro-filter sa spoljne strane – u tom slučaju usisivač neće raditi.



Beli mikro-filter treba staviti unutar crne mrežice za mikro-filter.



Prilikom vađenja usisivača iz vode, nemojte dozvoliti da voda ističe iz prednjeg dela, jer će se u tom slučaju nečistoće vratiti nazad u



Uverite se da je prednji deo usisivača okrenut nagore u trenutku skidanja ručke – samo tako će prikupljene nečistoće ostati unutra



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške

www.intexsupport.com