

Соларен нагревател (solar mat)

Един от начините да затоплите водата в басейна е с помощта на соларен нагревател Intex. По-долу са описани основните стъпки при свързването на един или повече соларни нагреватели или при лош воден дебит.

Свързване на соларен нагревател

- ✓ Уверете се, че използвате подходяща помпа за соларен нагревател. Максималният дебит трябва да бъде по-нисък от **5678 л/ч**.

- ✓ Поставете соларния нагревател на земята до басейна. Не го поставяйте на маса, покрив или друго място над нивото на водата. Помпата няма да може да изтегли водата, а по-мощна помпа не е подходяща за този соларен нагревател.



Свързване на повече соларни нагреватели

Колкото повече соларни нагревателя са включени, толкова по-бавно ще протича водата. Препоръчваме при свързване на няколко соларни нагревателя един след друг да се процедира по следния начин:

- Стъпка 1:** Настройте вентила на първия соларен нагревател така, че по-голямата част от водата да протича директно във втория нагревател (през първия преминава минимално количество вода).

Соларен нагревател (solar mat)

- Стъпка 2:** Отворете малко повече вентила на втория нагревател.
- Стъпка 3:** Ако са свързани повече от 4 нагревателя, отворете вентила на третия нагревател още малко.
- Стъпка 4:** Завъртете вентила на предпоследния нагревател до половината от максималната позиция.
- Стъпка 5:** Отворете вентила на последния нагревател до максимум, така че да може да протича вода през цялата повърхност на соларния нагревател, който след това загрева водата.

Нулев/нисък дебит на водата

Соларният нагревател поставя по-голямо съпротивление на водния поток в системата, което намалява дебита на водата. Ако дебитът на водата е много нисък или липсва, можете да следвате стъпките по-долу и да се опитате да разрешите проблема.



- Стъпка 1:** Отстранете от циркуляционната система всички принадлежности към басейна, с изключение на помпата и соларния нагревател.
- Стъпка 2:** Уверете се, че сте обезвъздушили филтрацията според инструкциите в ръководството за употреба.

Соларен нагревател (solar mat)

Стъпка 3: Отворете вентила на соларния нагревател според ръководството за употреба и включете филтрацията.

Ако филтрацията не е правилно обезвъздушена или ако са свързани твърде много принадлежности, дебитът на водата ще се намали.



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.
www.intexsupport.com