

Solarni grelnik (solar mat)

Eden od načinov, kako ogreti vodo v bazenu, je s pomočjo solarnega grelnika Intex. Spodaj so opisane osnovne točke, ki jih je treba upoštevati pri priključitvi enega ali več solarnih grelnikov ali pri slabem pretoku vode.

Priključitev solarnega grelnika

- ✓ Preverite, ali uporabljate primerno črpalko za solarno ogrevanje. Največji pretok mora biti nižji od **5678 L/h**.
- ✓ Solarni grelnik položite na tla poleg bazena. Ne postavljajte ga na mizo, na streho ali na katerokoli drugo mesto nad gladino vode. Črpalka vode ne bi črpala, močnejša črpalka pa ni primerna za ta solarni grelnik.



Povezovanje več solarnih grelnikov

Več kot je priključenih solarnih grelnikov, počasneje bo tekla voda. Pri povezovanju več solarnih grelnikov zaporedno priporočamo naslednji postopek:

- 1. korak:** Nastavite ventil prvega solarnega grelnika tako, da bo večina vode tekla neposredno v drugi grelnik (skozi prvi grelnik bo stekla minimalna količina vode).
- 2. korak:** Ventil drugega grelnika odprite malce bolj.
- 3. korak:** Če so priključeni več kot štiri grelniki, odprite ventil tretjega grelnika še nekoliko bolj.
- 4. korak:** Zavrtite ventil predzadnjega grelnika do polovice maksimuma.

Solarni grelnik (solar mat)

5. korak: Odprite ventil zadnjega grelnika na maksimum, da lahko voda teče skozi celotno površino solarnega grelnika, ki nato segreva vodo.

Brez pretoka/nizek pretok vode

Solarni grelnik ustvarja večji upor pretoka vode v krogu, zato se zniža pretok vode. Če je pretok vode zelo nizek ali ga sploh ni, lahko sledite naslednjim korakom in poskusite rešiti težavo.



1. korak: Iz krogotoka odstranite vso dodatno opremo bazena razen črpalke in solarnega grelnika.

2. korak: Prepričajte se, da ste pravilno odzračili filtrirno napravo v skladu z uporabniškim priročnikom.

3. korak: V skladu z uporabniškim priročnikom odprite ventil solarnega grelnika in vklopite filtrirno napravo.

Če filtrirna naprava ni pravilno odzračena ali če je priključene preveč dodatne opreme, se pretok vode zniža.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com