

Solární ohřev (solar mat)

Jedním ze způsobů, jak ohřát vodu v bazénu, je pomocí solárního ohřevu Intex. Níže jsou popsány základní body při postupu zapojení jednoho nebo více solárních ohřevů, či při špatném průtoku vody.

Zapojení solárního ohřevu

- ✓ Zkontrolujte, zda používáte vhodné čerpadlo pro solární ohřev. Maximální průtok by měl být nižší než **5678 L/h**.
- ✓ Položte solární ohřev na zem vedle bazénu. Nepokládejte ho na stůl, na střechu ani na jiné místo nad hladinou vody. Čerpadlo by vodu neutáhlo a silnější čerpadlo není vhodné pro tento solární ohřev.



Připojování více solárních ohřevů

Čím více solárních ohřevů je zapojeno, tím pomaleji bude protékat voda. Doporučujeme při připojení několika solárních ohřevů za sebou postupovat následovně:

- Krok 1:** Nastavte ventil prvního solárního ohřevu tak, aby většina vody protékala přímo do druhého ohřevu (prvním projede minimum vody).
- Krok 2:** Otevřete ventil druhého ohřevu o trochu víc.
- Krok 3:** Pokud jsou zapojeny více než 4 ohřevy, otevřete ventil třetího ohřevu ještě o trochu více.
- Krok 4:** Otočte ventilem předposledního ohřevu na polovinu maxima.

Solární ohřev (solar mat)

Krok 5: Otevřete ventil posledního ohřevu na maximum tak, aby mohla protékat voda celou plochou solárního ohřevu, který pak zahřívá vodu.

Žádný/nízký průtok vody

Solární ohřev klade proudu vody v okruhu větší odpor, čímž se snižuje průtok vody. Pokud je průtok vody hodně nízký nebo není žádný, pak můžete postupovat podle níže uvedených kroků a pokusit se problém vyřešit



Krok 1: Odejměte z cirkulačního okruhu všechno příslušenství k bazénu kromě pumpy a solárního ohřevu

Krok 2: Ujistěte se, že jste správně odvzdušnili filtraci podle uživatelského manuálu.

Krok 3: Otevřete ventil solárního ohřevu podle uživatelského manuálu a zapněte filtraci.

Pokud není filtrace správně odvzdušněná nebo je-li zapojeno příliš mnoho příslušenství, průtok vody se sníží.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com