

Solarno grijanje (solar mat)

Jedan od načina zagrijavanja vode u bazenu je pomoću Intex solarnog grijača. U nastavku su navedeni osnovni koraci koje treba slijediti prilikom spajanja jednog ili više solarnih grijača ili kada je protok vode slab.

Spajanje solarnog grijanja

- ✓ Provjerite da li koristite prikladnu pumpu za solarno grijanje. Maksimalni protok bi trebao biti niži od **5678 L/h**.
- ✓ Stavite solarni grijač na tlo pored bazena. Nemojte ga stavljati na stol, krov ili bilo koje drugo mjesto iznad površine vode. Pumpa neće uspjeti izvući vodu, a jača pumpa nije prikladna za ovaj solarni grijač.



Spajanje više solarnih grijača

Što je više solarnih grijača spojeno, to će voda sporije teći. Preporučujemo da prilikom uzastopnog spajanja nekoliko solarnih grijača postupite na sljedeći način:

- Korak 1:** Postavite ventil prvog solarnog grijača tako da većina vode teče direktno u drugi grijač (kroz prvi teče minimalna količina vode).
- Korak 2:** Malo više otvorite ventil drugog grijača.
- Korak 3:** Ako je spojeno više od 4 grijača, malo više otvorite ventil trećeg grijača.
- Korak 4:** Okrenite ventil prethodnog grijača na polovicu maksimuma.

Solarno grijanje (solar mat)

Korak 5: Otvorite ventil zadnjeg grijača do maksimuma kako bi voda mogla teći kroz cijelu površinu solarnog grijača, koji zatim zagrijava vodu.

Nikakav/slab protok vode

Solarni grijač stvara veći otpor protoku vode u krugu, što smanjuje protok vode. Ako je protok vode vrlo nizak ili ga uopće nema, možete slijediti dolje navedene korake kako biste pokušali riješiti problem.



Korak 1: Uklonite svu opremu bazena iz cirkulacijskog kruga osim pumpe i solarnog grijača.

Korak 2: Provjerite jeste li pravilno odzračili filtraciju prema uputama u korisničkom priručniku.

Korak 3: Otvorite ventil solarnog grijača prema uputama za uporabu i uključite filtraciju.

Ako filtracija nije pravilno odzračena ili ako je spojeno previše dodatne opreme, protok vode će se smanjiti.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com