

## Solárny ohrev (solar mat)

Jedným zo spôsobov ohrievania vody v bazéne je solárny ohrev Intex. Nasledujú základné body, ktoré je potrebné zohľadniť pri pripojení jedného alebo viacerých solárnych ohrievačov alebo pri slabom prietoku vody.

### Pripojenie solárneho ohreva

- ✓ Skontrolujte, či používate vhodné čerpadlo pre solárny ohrev. Maximálny prietok by mal byť menší ako **5678 l/h**.
- ✓ Umiestnite solárny ohrievač na zem vedľa bazéna. Neumiestňujte ho na stôl, na strechu ani na iné miesto nad hladinou vody. Čerpadlo by nečerpalo vodu a výkonnejšie čerpadlo nie je pre tento solárny ohrievač vhodné.



### Pripojenie viacerých solárnych ohrievačov

Čím viac solárnych ohrievačov je pripojených, tým pomalšie bude prúdiť voda. Pri zapojení viacerých solárnych ohrievačov za sebou odporúčame nasledujúci postup:

- Krok 1:** Nastavte ventil prvého solárneho ohrievača tak, aby väčšina vody prúdila priamo do druhého solárneho ohrievača (prvým bude pretekať minimálne množstvo vody).
- Krok 2:** Otvorte ventil druhého ohrievača o niečo viac.
- Krok 3:** Ak sú pripojené viac ako 4 ohrievače, otvorte o niečo viac ventil tretieho ohrievača.

## Solárny ohrev (solar mat)

- Krok 4:** Otočte ventil predposledného ohrievača na polovicu maxima.
- Krok 5:** Otvorte ventil posledného ohrievača na maximum, aby voda mohla prúdiť cez celú plochu solárneho ohrievača, ktorý potom ohrieva vodu.

### Žiadny/nízky prietok vody

Solárny ohrev kladie väčší odpor prietoku vody v okruhu, čím znižuje prietok vody. Ak je prietok vody veľmi nízky alebo žiadny, môžete sa pokúsiť problém vyriešiť podľa nasledujúcich krokov

- Krok 1:** Odstráňte z cirkulačného okruhu všetko bazénové príslušenstvo okrem čerpadla a solárneho ohrievača
- Krok 2:** Uistite sa, že ste správne odvzdušnili filtráciu podľa používateľského manuálu.
- Krok 3:** Otvorte ventil solárneho ohrevu podľa používateľského manuálu a zapnite filtráciu.



Ak filtrácia nie je správne odvzdušnená alebo ak je zapojených príliš veľa príslušenstva, prietok vody sa zníži.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)