

## Αντλία με φίλτρο άμμου – αντίστροφη πλύση

Κάθε άμμος φίλτρων είναι διαφορετική. Όταν ρίχνετε νέα άμμο, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε την αντίστροφη πλύση. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την αντλία με φίλτρο άμμου στη λειτουργία "φιλτράρισμα" και σημειώστε την τιμή του μανόμετρου. Αυτή είναι η αρχική τιμή της αντλίας σας. Είναι πιθανό η βελόνα να έχει ήδη πλησιάσει ελαφρώς στο κίτρινο πεδίο. Εάν πλησιάσει περισσότερο στο κίτρινο πεδίο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αντίστροφη πλύση.

**Ανατρέξτε παρακάτω για οδηγίες σχετικά με το πώς να προχωρήσετε όταν χρησιμοποιείτε την αντίστροφη πλύση σε μια αντλία με φίλτρο άμμου:**

### Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων για αντίστροφη πλύση

- Βήμα 1:** Απενεργοποιήστε την αντλία.
- Βήμα 2:** Γυρίστε το μοχλό της βαλβίδας 4 κατευθύνσεων στη θέση "αντίστροφη πλύση".
- Βήμα 3:** Ξεβιδώστε το καπάκι αποστράγγισης από τη βαλβίδα 4 κατευθύνσεων.
- Βήμα 4:** Ενεργοποιήστε ξανά την αντλία.
- Βήμα 5:** Απενεργοποιήστε την αντλία όταν αρχίσει να ρέει καθαρό νερό από τη φλάντζα εξόδου.



Μπορείτε να ελέγξετε το νερό βάζοντας το χέρι σας στην έξοδο - όταν δεν βγαίνει πλέον άμμος μαζί με το νερό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντλία.

- Βήμα 6:** Βιδώστε ξανά το καπάκι στην έξοδο και ρυθμίστε το μοχλό της βαλβίδας 4 κατευθύνσεων στη θέση "φιλτράρισμα".

## Αντλία με φίλτρο άμμου – αντίστροφη πλύση

### Βαλβίδα 6 κατευθύνσεων για αντίστροφη πλύσης

- Βήμα 1:** Απενεργοποιήστε την αντλία.
- Βήμα 2:** Γυρίστε το μοχλό της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων στη θέση "αντίστροφη πλύση".
- Βήμα 3:** Ξεβιδώστε το καπάκι αποστράγγισης από τη βαλβίδα 6 κατευθύνσεων.
- Βήμα 4:** Ενεργοποιήστε ξανά την αντλία.
- Βήμα 5:** Απενεργοποιήστε την αντλία όταν αρχίσει να ρέει καθαρό νερό από τη φλάντζα εξόδου.



Μπορείτε να ελέγξετε το νερό βάζοντας το χέρι σας στην έξοδο - όταν δεν βγαίνει πλέον άμμος μαζί με νερό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντλία.

- Βήμα 6:** Γυρίστε το μοχλό της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων στη θέση "καθαρισμός".
- Βήμα 7:** Ενεργοποιήστε την αντλία για τουλάχιστον 1 λεπτό και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ξανά.
- Βήμα 8:** Βιδώστε ξανά το καπάκι στην έξοδο και θέστε το μοχλό της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων στη θέση "φιλτράρισμα".



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)