

Clătire la pompa de nisip (BACKWASH)

Fiecare nisip de filtrare este diferit. Atunci când adăugați nisip nou, trebuie mai întâi să porniți spălarea inversă (backwash). Apoi, setați filtrul cu nisip în modul „filtrare” și rețineți valoarea indicată de manometrul pompei. Aceasta este valoarea inițială a pompei dumneavoastră. Este posibil ca acul să intre ușor în zona galbenă. Dacă acul continuă să avanseze în zona galbenă, trebuie efectuată o spălare inversă.

Mai jos găsiți instrucțiunile despre cum să procedați pentru utilizarea corectă a funcției de spălare inversă a filtrului cu nisip:

Clătirea la supapa cu 4 căi

- Pasul 1:** Deconectați pompa
- Pasul 2:** Rotiți supapa cu 4 căi la funcția de “backwash”
- Pasul 3:** Deșurubați capacul de la evacuarea supapei cu 4 căi
- Pasul 4:** Reporniți pompa
- Pasul 5:** Stopați pompa atunci când apa curată începe să curgă de la evacuare



Verificați simțind apa cu mâna și de îndată ce nu simțiți că există nisip în apă, puteți opri.

- Pasul 6:** Repuneți capacul înapoi pe scurgere și întoarceți supapa cu 4 căi înapoi la filtrare

Clătire la pompa de nisip (BACKWASH)

Clătirea la supapa cu 6 căi

- Pasul 1:** Deconectați pompa
- Pasul 2:** Rotiți supapa cu 6 căi la funcția de "backwash"
- Pasul 3:** Deșurubați capacul de la evacuarea supapei cu 6 căi
- Pasul 4:** Reporniți pompa
- Pasul 5:** Stopați pompa atunci când apa curată începe să curgă de la evacuare



Verificați simțind apa cu mâna și de îndată ce simțiți că există nisip în apă, puteți opri.

- Pasul 6:** Rotiți supapa cu 6 căi la funcția de "rinse"
- Pasul 7:** Porniți pompa timp de minim 1 minut, apoi opriți-o din nou
- Pasul 8:** Repuneți capacul înapoi pe scurgere și întoarceți supapa cu 6 căi înapoi la filtrare



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com