

## Pješčana filtracija - povratno ispiranje (BACKWASH)

Postoje različite vrste pjeska. Čak i ukoliko ste stavili novi pjesak u pumpu, potrebno je prvo pokrenuti opciju "backwash". Nakon toga pokrenite funkciju "filter" i pogledajte manometer na pumpi. To je pritisak pumpe kada počinje sa radom. Postoji mogućnost da će manometar biti na granici sa žutim poljem. Svaki put kada manometar pokaže da je pritisak u pumpi potpuno u žutom polju potrebno je izvršiti "backwash". Pratite sljedeće korake kako bi ste to i učinili:

### Backwash kod 4-smjernog ventila

- Korak 1:** Isključite pumpu
- Korak 2:** Okrenute 4-smjerni ventil na funkciju "backwash"
- Korak 3:** Odvrnite poklopac na odvodu 4-smjernog ventila
- Korak 4:** Ponovo uključite pumpu
- Korak 5:** Ugasite pumpu kada čista voda počne teći iz odvoda



Provjeriti tako što ćete rukom proći kroz vodu koja ističe iz pumpe. Čim budete osjetili da nema više pjeska u vodi, možete ugasiti pumpu.

- Korak 6:** Vratite poklopac na odvod i pomaknite 4-smjerni ventil na "filter"

## Pješčana filtracija - povratno ispiranje (BACKWASH)

### Backwash kod 6-smjernog ventila

- Korak 1:** Isključite pumpu
- Korak 2:** Okrenite 6-smjerni ventil na funkciju "backwash"
- Korak 3:** Odvrnite poklopac sa odvoda 6-smjernog ventila
- Korak 4:** Uključite pumpu
- Korak 5:** Ugasite pumpu kada čista voda počne teći iz odvoda



Proveriti tako što ćete rukom proći kroz vodu koja ističe iz pumpe. Čim budete osetili da nema više pjeska u vodi, možete ugaziti pumpu.

- Korak 6:** Okrenite 6-smjerni ventil na funkciju "rinse"
- Korak 7:** Uključite pumpu na najmanje 1 minutu, a zatim ponovo isključite
- Korak 8:** Vratite poklopac na odvod i vratite 6-smjerni ventil nazad na "filter" opciju.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)