

Piesková filtrácia - spätný preplach (BACKWASH)

Každý filtračný piesok je iný. Pri nasýpaní nového piesku by sa malo najprv zapnúť spätné preplachovanie. Potom prepnete pieskovú filtráciu do režimu "filtrácia" a zaznamenajte hodnotu manometra. Toto je počiatočná hodnota vášho čerpadla. Je možné, že ručička už mierne zasahuje do žltého poľa. Ak sa dostane ďalej do žltého poľa, malo by sa vykonať spätné prepláchnutie.

Pokyny, ako postupovať pri použití spätného preplachu v systéme pieskovej filtrácie, nájdete nižšie:

Spätný preplach 4-cestný ventil

- Krok 1:** Vypnite čerpadlo
- Krok 2:** Otočte páčku 4-cestného ventilu do polohy "spätný preplach".
- Krok 3:** Odskrutkujte vypúšťací uzáver zo 4cestného ventilu
- Krok 4:** Zapnite čerpadlo.
- Krok 5:** Čerpadlo vypnite, keď z výpustnej príruby začne vytekať čistá voda



Vodu môžete skontrolovať priložením ruky k výpusti - akonáhle už s vodou nevyteká piesok, môžete čerpadlo vypnúť

- Krok 6:** Naskrutkujte uzáver späť na výstup a nastavte páčku 4-cestného ventilu do polohy "filtrácia".

Piesková filtrácia - spätný preplach (BACKWASH)

Spätný preplach 6-cestného ventilu

- Krok 1:** Vypnite čerpadlo
- Krok 2:** Otočte páku 6-cestného ventilu do polohy "spätný preplach".
- Krok 3:** Odskrutkujte vypúšťací uzáver zo 6-cestného ventilu
- Krok 4:** Opätovne zapnite čerpadlo
- Krok 5:** Čerpadlo vypnite, keď z výpustnej príruby začne vytekať čistá voda



Vodu môžete skontrolovať priložením ruky k výpustu - akonáhle už s vodou nevyteká piesok, môžete čerpadlo vypnúť

- Krok 6:** Otočte páku 6-cestného ventilu do polohy "čistenie".
- Krok 7:** Čerpadlo zapnite aspoň na 1 minútu a potom ho opäť vypnite.
- Krok 8:** Naskrutkujte späť uzáver na výpust a presuňte páčku 6-cestného ventilu do polohy "filtrácia".



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com