

Písková filtrace – zpětný proplach (BACKWASH)

Každý filtrační písek je jiný. Při nasypání nového písku by se měl nejdřív zapnout zpětný proplach. Poté pískovou filtraci přepněte do režimu „filtrace“ a zapamatujte si hodnotu tlakoměru. To je počáteční hodnota Vaší pumpy. Je možné, že ručička už lehce zasahuje do žlutého pole. Pokud se dostane dál do žlutých hodnot, měl by být proveden zpětný proplach.

Níže naleznete instrukce, jak postupovat při používání zpětného proplachu na pískové filtraci:

Zpětný proplach 4cestný ventil

- Krok 1:** Vypněte pumpu
- Krok 2:** Otočte páku 4cestného ventilu do pozice “zpětný proplach”
- Krok 3:** Odšroubujte víčko na výpusti z 4cestného ventilu
- Krok 4:** Pumpu znovu zapněte
- Krok 5:** Pumpu vypněte v okamžiku, kdy z výpustní příruby začne vytékat čistá voda



Vodu můžete zkontrolovat přiložením ruky k výpusti – jakmile s vodou nevytéká už žádný písek, můžete pumpu vypnout

- Krok 6:** Víčko opět našroubujte zpět na výpust a páku 4cestného ventilu nastavte do pozice “filtrace”

Písková filtrace – zpětný proplach (BACKWASH)

Zpětný proplach 6cestný ventil

- Krok 1:** Vypněte pumpu
- Krok 2:** Otočte páku 6cestného ventilu do pozice “zpětný proplach”
- Krok 3:** Odšroubujte víčko na výpusti ze 6cestného ventilu
- Krok 4:** Pumpu znovu zapněte
- Krok 5:** Pumpu vypněte v okamžiku, kdy z výpustní příruby začne vytékat čistá voda



Vodu můžete zkontrolovat přiložením ruky k výpusti – jakmile s vodou nevytéká už žádný písek, můžete pumpu vypnout

- Krok 6:** Otočte páku 6cestného ventilu do pozice “čištění”
- Krok 7:** Pumpu nejméně na 1 min. zapněte a pak ji opět vypněte.
- Krok 8:** Víčko opět našroubujte zpět na výpust a páku 6cestného ventilu nastavte do pozice “filtrace”



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com