

Povratno pranje s črpalko s peščenim filtrom (BACKWASH)

Vsak filtrirni pesek je drugačen. Ko začnete uporabljati nov pesek, najprej izvedite povratno pranje. Nato nastavite črpalko na filtriranje in zabeležite trenutni tlak. To je začetni tlak vaše črpalke. Morda boste ugotovili, da je manometer že nekoliko v rumenem območju. Če se manometer črpalke premakne še bolj v rumeno območje, je potrebno izvesti povratno pranje.

Za izvedbo le-tega sledite spodnjim korakom:

Povratno pranje s 4-potnim ventilom

- Korak 1:** Izklopite črpalko
- Korak 2:** Obrnite 4-potni ventil na povratno pranje
- Korak 3:** Odvijte pokrovček na odtoku 4-potnega ventila
- Korak 4:** Ponovno vklopite črpalko
- Korak 5:** Ko iz odtoka priteče čista voda, zaustavite črpalko



To lahko preverite tako, da z roko potipate vodo. Takoj ko z vodo ne prihaja več pesek, lahko prenehate.

- Korak 6:** Pokrovček ponovno privijte na odtok in 4-potni ventil nastavite nazaj na filtriranje.

Povratno pranje s črpalko s peščenim filtrom (BACKWASH)

Povratno pranje s 6-potnim ventilom

- Korak 1:** Izklopite črpalko
- Korak 2:** Obrnite 4-potni ventil na povratno pranje
- Korak 3:** Odvijte pokrovček na odtoku 4-potnega ventila
- Korak 4:** Ponovno vklopite črpalko
- Korak 5:** Ko iz odtoka priteče čista voda, zaustavite črpalko



To lahko preverite tako, da z roko potipate vodo. Takoj ko z vodo ne prihaja več pesek, lahko prenehate.

- Korak 6:** Obrnite 6-potni ventil na izpiranje
- Korak 7:** Vklopite črpalko za vsaj 1 minuto, nato jo ponovno izklopite
- Korak 8:** Privijte pokrovček nazaj na odtok in nastavite 6-potni ventil nazaj na filtriranje



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com