

## Пясъчна филтрация - обратна промивка (BACKWASH)

Всеки филтърен пясък е различен. Когато се насипва нов пясък, първо трябва да се включи обратната промивка. След това превключете пясъчната филтрация на режим „филтриране“ и отбележете стойността на манометъра. Това е първоначалната стойност на вашата помпа. Възможно е стрелката вече леко да навлиза в жълтото поле. Ако тя навлезе повече в жълтото поле, трябва да се извърши обратна промивка.

**Вижте по-долу инструкциите за това как да процедирате при извършване на обратна промивка на система за пясъчна филтрация:**

### 4-пътен вентил за обратна промивка

- Стъпка 1:** Изключете помпата
- Стъпка 2:** Завъртете лостчето на 4-пътния вентил в положение „обратна промивка“
- Стъпка 3:** Отвийте капачката за изпускане от 4-пътния вентил
- Стъпка 4:** Включете отново помпата
- Стъпка 5:** Изключете помпата, когато от изпускателния фланец започне да тече чиста вода



Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изпускателния отвор - щом водата престане да съдържа пясък, можете да изключите помпата.

- Стъпка 6:** Завинтете капачката обратно на изходния отвор и преместете лостчето на 4-пътния вентил в положение „филтриране“

## Пясъчна филтрация - обратна промивка (BACKWASH)

### 6-пътен вентил за обратна промивка

- Стъпка 1:** Изключете помпата
- Стъпка 2:** Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „обратна промивка“
- Стъпка 3:** Отвийте капачката за изпускане от 6-пътния вентил
- Стъпка 4:** Включете отново помпата
- Стъпка 5:** Изключете помпата, когато от изпускателния фланец започне да тече чиста вода



Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изпускателния отвор - щом водата престане да съдържа пясък, можете да изключите помпата.

- Стъпка 6:** Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „чистене“
- Стъпка 7:** Включете помпата за поне 1 минута и след това я изключете отново.
- Стъпка 8:** Завинтете капачката обратно на изходния отвор и преместете лостчето на 6-пътния вентил в положение „филтриране“



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)