

Evacuarea aerului la pompa de nisip

Mai jos puteți găsi pașii de evacuare a aerului la pompa de filtrare a nisipului. Vă rugăm să verificați dacă aveți o supapă cu 4 căi sau cu 6 căi. În cazul în care aerul nu este evacuat în mod corespunzător de la pompă, aceasta va afecta performanța pompei în sine.

Evacuarea aerului la pompa de nisip cu supapă cu 4 căi

- Pasul 1:** Deconectați pompa de nisip și scoateți ștecherul din priză
- Pasul 2:** Rotiți supapa cu 4 căi la poziția "N"
- Pasul 3:** Deschideți supapa de aer de pe carcasa motorului
- Pasul 4:** De îndată ce apa iese din evacuare, puteți repune capacul pe evacuare
- Pasul 5:** Apoi slăbiți capacul de pe orificiul de scurgere al supapei cu 4 căi
- Pasul 6:** De îndată ce doar apă iese din scurgere, puteți pune capacul înapoi pe canal de scurgere
- Pasul 7:** Setezi supapa cu 4 căi în poziția filtrului și porniți pompa

Capac de scurgere



Supapă de aerisire

Evacuarea aerului la pompa de nisip

Evacuarea aerului la pompa de nisip cu supapă cu 6 căi

- Pasul 1:** Deconectați pompa de nisip și scoateți ștecherul din priză
- Pasul 2:** Rotiți supapa cu 6 căi la poziția "N"
- Pasul 3:** Deschideți supapa de eliberare a aerului de pe carcasa motorului (prefiltru)
- Pasul 4:** De îndată ce apa iese din evacuare, puteți repune capacul pe evacuare
- Pasul 5:** Deșurubați ușor furtunul de conectare din partea superioară a supapei cu 6 căi (Nu deșurubați complet)
- Pasul 6:** De îndată ce doar apă iese din scurgere, puteți pune capacul înapoi pe canal de scurgere
- Pasul 7:** Setați supapa cu 6 căi în poziția filtrului și porniți pompa

Deșurubați parțial
furtunul de conectare

supapă de aerisire de
pe prefiltru



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com