

## Ispuštanje zraka iz sistema na pješčanoj pumpi

Niže možete pogledati uputstvo za ispuštanje zraka iz sistema kod pješčanih filter pumpi. Proverite da li imate 4-smjerni ili 6-smjerni ventil na pumpi. Ukoliko se zrak ne ispusti iz sistema pumpe to će utjecati na snagu kojom pumpa filtrira vodu:

### Ispuštanje zraka iz sistema kod pješčane pumpe sa 4-smjernim ventilom

- Korak 1:** Isključite pješčanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice
- Korak 2:** Okrenite 4-smjerni ventil u položaj "N"
- Korak 3:** Otvorite ventil za zrak na kućištu motora
- Korak 4:** Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti
- Korak 5:** Zatim, olabavite poklopac na odvodu 4-smjernog ventila
- Korak 6:** Nakon što voda poteče iz odvoda, možete zatvoriti
- Korak 7:** Postavite 4-smjerni ventil u položaj filtracije i ponovno uključite pumpu



## Ispuštanje zraka iz sistema na pješčanoj pumpi

### Ispuštanje zraka iz sistema kod pješčane pumpe sa 6-smjernim ventilom

- Korak 1:** Isključite pješčanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice
- Korak 2:** Okrenite 6-smjerni ventil u položaj "N"
- Korak 3:** Otvorite ventil za zrak na kućištu motora (pre - filter)
- Korak 4:** Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti
- Korak 5:** Malo odvrnite priključno crijevo na vrhu 6-smjernog ventila (nemojte odvrnuti do kraja)
- Korak 6:** Nakon što voda poteče, mozete ponovo zategnuti crijevo nazad na 6-smjerni ventil
- Korak 7:** Postavite 6-smjerni ventil u položaj filtracije i ponovo uključite pumpu

Djelomično odvrnite  
spojno crijevo

Ventil za odzračivanje  
na predfilteru



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)