

## Ispuštanje vazduha iz sistema na peščanoj pumpi

Ispod možete pogledati uputstvo za ispuštanje vazduha iz sistema kod peščanih filter pumpi. Proverite da li imate 4-smerni ili 6-smerni ventil na pumpi. Ukoliko se vazduh ne ispusti iz sistema pumpe to će uticati na snagu kojom pumpa filtrira vodu:

### Ispuštanje vazduha iz sistema kod peščane pumpe sa 4-smernim ventilom

- Korak 1:** Isključite peščanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice
- Korak 2:** Okrenite 4-smerni ventil u položaj "N"
- Korak 3:** Otvorite ventil za vazduh na kućištu motora
- Korak 4:** Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti
- Korak 5:** Zatim, olabavite poklopac na odvodu 4-smernog ventila
- Korak 6:** Nakon što voda poteče iz odvoda, možete zatvoriti
- Korak 7:** Postavite 4-smerni ventil u položaj filtracije i ponovo uključite pumpu



## Ispuštanje vazduha iz sistema na peščanoj pumpi

### Ispuštanje vazduha iz sistema kod peščane pumpe sa 6-smernim ventilom

- Korak 1:** Isključite peščanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice
- Korak 2:** Okrenite 6-smerni ventil u položaj "N"
- Korak 3:** Otvorite ventil za vazduh na kućištu motora (pre - filter)
- Korak 4:** Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti
- Korak 5:** Malo odvrnite priključno crevo na vrhu 6-smernog ventila (nemojte odvrnuti do kraja)
- Korak 6:** Nakon što voda poteče, mozete ponovo zategnuti crevo nazad na 6-smerni ventil
- Korak 7:** Postavite 6-smerni ventil u položaj filtracije i ponovo uključite pumpu



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)