

Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom

Spodaj boste našli korake za izpust zraka iz črpalke s peščenim filtrom. Preverite, ali imate 4- ali 6-potni ventil. Če zrak iz črpalke ni pravilno izpuščen, bo to vplivalo na delovanje naprave.

Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom s 4-potnim ventilom

- Korak 1:** Izklopite črpalko in izvlecite vtič iz vtičnice
- Korak 2:** 4-potni ventil obrnite v položaj N
- Korak 3:** Odprite zračni ventil na ohišju motorja
- Korak 4:** Takoj, ko priteče voda, ga znova zaprite
- Korak 5:** Nato zrahljajte pokrovček na odtoku 4-potnega ventila
- Korak 6:** Takoj, ko iz odtoka priteče samo voda, lahko pokrovček namestite nazaj na odtok
- Korak 7:** Nastavite 4-potni ventil nazaj na filtriranje in ponovno vklopite črpalko



Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom

Odzračevanje črpalke s peščenim filtrom s 6-potnim ventilom

- Korak 1:** T Izklopite črpalko in izvlecite vtič iz vtičnice
- Korak 2:** 6-potni ventil obrnite v položaj N
- Korak 3:** Odprite zračni ventil na ohišju motorja (prefilter)
- Korak 4:** Takoj, ko priteče voda, ga znova zaprite
- Korak 5:** Rahlo odvijte priključno cev na vrhu 6-potnega ventila
(Ne odvijte popolnoma)
- Korak 6:** Takoj, ko iz odtoka priteče samo voda, lahko pokrovček namestite nazaj na odtok
- Korak 7:** Nastavite 6-potni ventil nazaj na filtriranje in ponovno vklopite črpalko

Delno odvijte
priključno cev

odzračevalni ventil
na predfiltru



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com