

## Διάταξη των σωλήνων της αντλίας με φίλτρο άμμου

### Τοποθέτηση των σωλήνων στη βαλβίδα 4 κατευθύνσεων

Ο σωλήνας σύνδεσης που προέρχεται από το σώμα του κινητήρα πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο της βαλβίδας 4 κατευθύνσεων. Εάν συνδεθεί στην έξοδο ("αντίστροφη πλύση"), η αντλία θα λειτουργεί μόνο στη θέση "NEUTRAL".

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα που οδηγεί από τον κινητήρα στην είσοδο της βαλβίδας 4 κατευθύνσεων. Η αντλία με φίλτρο άμμου που έχει ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει σωστά.

### Τοποθέτηση των σωλήνων στη βαλβίδα 6 κατευθύνσεων

Ο σωλήνας σύνδεσης που προέρχεται από το σώμα του κινητήρα πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων. Εάν συνδεθεί στην έξοδο ("αντίστροφη πλύση"), η αντλία θα λειτουργεί μόνο στη θέση "NEUTRAL".

Παρακαλούμε συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα που οδηγεί από τον κινητήρα στην είσοδο της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων. Η αντλία με φίλτρο άμμου που έχει ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει σωστά.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)