

Povezivanje crijeva na pješčanoj pumpi

Povezivanje crijeva kod 4-smjernog ventila

Priključno crijevo iz kućišta motora mora biti povezano na ulaz 4-smjernog ventila. Ukoliko se crijevo priključi na odvod za "BACKWASH", pumpa će raditi samo u neutralnom položaju.

Povežite crijevo iz kućišta motora na ulaz 4-smjernog ventila. Samo na ovaj način će Vaša pumpa ispravno funkcionirati.

Postavljanje crijeva kod 6-smjernog ventila

Priključno crijevo iz kućišta motora mora biti povezano na ulaz 6-smjernog ventila. Ukoliko se crijevo priključi na odvod za "BACKWASH", pumpa će raditi samo u neutralnom položaju.

Povežite crijevo iz kućišta motora na ulaz 6-smjernog ventila. Samo na ovaj način će Vaša pumpa ispravno funkcionirati.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com