

Položaji cevi za filtracijo peska

Nameščanje cevi pri 4-potnem ventilu

Povezovalno cev iz ohišja motorja je potrebno priključiti na dovod 4-potnega ventila. Če je priključena na odvod za ponovno izpiranje, bo črpalka delovala samo v nevtralnem položaju.

Priključite cev iz ohišja motorja na dovod 4-potnega ventila, da bo črpalka ponovno pravilno delovala.

Nameščanje cevi pri 6-potnem ventilu

Povezovalno cev iz ohišja motorja je potrebno priključiti na dovod 6-potnega ventila. Če je priključena na odvod za ponovno izpiranje, bo črpalka delovala samo v nevtralnem položaju.

Priključite cev iz ohišja motorja na dovod 6-potnega ventila, da bo črpalka ponovno pravilno delovala.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com