

Pozice hadic pískové filtrace

Pozice hadic u 4cestného ventilu

Propojovací hadice vycházející z těla motoru musí být připojená ke vstupu 4cestného ventilu. Pokud je připojená k výpusti (na zpětný proplach BACKWASH), bude pumpa fungovat pouze v pozici „NEUTRAL“.

Připojte prosím hadici vedoucí z motoru ke vstupu do 4cestného ventilu. Takto nastavená písková filtrace Vám bude fungovat správně.

Pozice hadic u 6cestného ventilu

Propojovací hadice vycházející z těla motoru musí být připojená ke vstupu 6cestného ventilu. Pokud je připojená k výpusti (na zpětný proplach BACKWASH), bude pumpa fungovat pouze v pozici „NEUTRAL“.

Připojte prosím hadici vedoucí z motoru ke vstupu do 6cestného ventilu. Takto nastavená písková filtrace Vám bude fungovat správně.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX

www.intexsupport.com