

## Smėlio filtro žarnų padėtis

### 4 krypčių vožtuvo žarnų padėtis

Iš variklio korpuso einanti jungiamoji žarna turi būti prijungta prie 4 krypčių vožtuvo įleidimo angos. Jei siurblys prijungtas prie išvesties (atbuliniam praplovimui), siurblys veiks tik „NEUTRAL“ padėtyje.

Prijunkite žarną, vedančią nuo variklio prie 4 krypčių vožtuvo įleidimo angos. Tokiu būdu smėlio filtravimo rinkinys jums veiks tinkamai..

### 6 krypčių vožtuvo žarnų padėtis

Iš variklio korpuso einanti jungiamoji žarna turi būti prijungta prie 6 krypčių vožtuvo įleidimo angos. Jei siurblys prijungtas prie išvesties (atbuliniam praplovimui), siurblys veiks tik „NEUTRAL“ padėtyje.

Prijunkite žarną, vedančią nuo variklio, prie 6 krypčių vožtuvo įleidimo angos. Tokiu būdu smėlio filtro rinkinys jums veiks tinkamai.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)