

Umiestnenie hadíc pieskovej filtrácie

Poloha hadice pri 4-cestnom ventile

Pripojovacia hadica vychádzajúca z telesa motora musí byť pripojená na vstup 4-cestného ventilu. Ak je pripojená k výpusti (pre BACKWASH), čerpadlo bude pracovať len v polohe "NEUTRAL".

Hadicu vedúcu z motora pripojte k vstupu 4-cestného ventilu. Týmto spôsobom bude piesková filtrácia fungovať správne.

Poloha hadice na 6-cestnom ventile

Pripojovacia hadica vychádzajúca z telesa motora musí byť pripojená na vstup 6-cestného ventilu. Ak je pripojená k výpusti (pre BACKWASH), čerpadlo bude pracovať len v polohe "NEUTRAL".

Hadicu vedúcu z motora pripojte k vstupu 6-cestného ventilu. Týmto spôsobom bude piesková filtrácia fungovať správne.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX.

www.intexsupport.com