

Nisipul din apă

În cazul în care nisipul este nou, tot excesul va fi îndepărtat prin funcția de clătire. Abia când nu mai există nisip care iese din pompă la utilizarea funcției de clătire, pompa poate fi transferată în regimul de filtrare. Dacă pompa de nisip este setată pentru filtrare înainte de acest punct, nisipul va fi evacuat în piscină.

Utilizarea unui nisip nou la supapa cu 4 căi:

- Pasul 1:** Îndepărtați tot nisipul din piscină
- Pasul 2:** Verificați dacă rezervorul are cantitatea exactă de nisip și completați-l dacă este necesar
- Pasul 3:** Asigurați-Vă că nu există nisip în furtunul central al rezervorului
- Pasul 4:** Clătiți până când apa devine limpede



Puteți verifica acest lucru simțind apa cu mâna și de îndată ce nu simțiți că mai există nisip în apă, puteți opri.

Utilizarea unui nisip nou la supapa cu 6 căi:

- Pasul 1:** Îndepărtați tot nisipul din piscină
- Pasul 2:** Verificați dacă rezervorul are cantitatea exactă de nisip și completați-l dacă este necesar
- Pasul 3:** Asigurați-Vă că nu există nisip în furtunul central al rezervorului

Nisipul din apă

Pasul 4: Clătiți până când apa devine limpede



Puteți verifica acest lucru simțind apa cu mâna și de îndată ce nu simțiți că mai există nisip în apă, puteți opri.

Pasul 5: Setati sistemul să clătească timp de minim 1 minut pentru a Vă asigura că filtrul este instalat corect



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com