

Pesak u vodi

Ukoliko je pesak nov, sav višak će te ukloniti funkcijom "BACKWASH". Tek kada više ne bude peska koji izlazi iz pumpe prilikom korišćenja funkcije "BACKWASH" pumpa se može prebaciti u funkciju filtracije. Ukoliko je peščana pumpa podešena da filtrira pre uključivanja funkcije "BACKWASH" sav pesak će se ispustiti u bazen.

Ukoliko koristite nov pesak u pumpi sa 4-smernim ventilom:

- Korak 1:** Uklonite sav pesak iz bazena
- Korak 2:** Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno peska i dopunite ukoliko je potrebno
- Korak 3:** Uverite se da u centralnoj cevi rezervoara nema peska
- Korak 4:** Izvršite "BACKWASH" dok voda ne postane čista



Ovo možete da proverite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude peska u vodi možete stati.

Ukoliko koristite nov pesak u pumpi sa 6-smernim ventilom:

- Korak 1:** Uklonite sav pesak iz bazena
- Korak 2:** Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno peska i dopunite ukoliko je potrebno
- Korak 3:** Uverite se da u centralnoj cevi rezervoara nema peska

Pesak u vodi

Korak 4: Izvršite "BACKWASH" dok voda ne postane čista



Ovo možete da proverite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude peska u vodi možete stati.

Korak 5: Podesite funkciju "RINSE" najmanje 1 minut da biste se uverili da je filter pravilno postavljen



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com